

# EXPORTAR IFC A CYPE

Para exportar archivos de Allplan a Cype ingenieros, en formato IFC para trabajar con sus programas de instalaciones, hay que tener en cuenta los siguientes pasos.

- 1.- Los archivos **NO PUEDES ESTAR EN USO**, porque dará un error, es decir, te pones en un archivo que no tiene nada y entonces a exportar, si no lo haces así da un error
- 2.- Se adjunta una imagen y no me preguntéis porque es así, porque uno hace pruebas hasta dar con la solución.
- 3.- Recordar que los programas de CYPE trabajan de SUELO A SUELO, por que si trabajáis en Allplan de otro modo tendréis que hacer dos opciones o cambiarlo dentro del programa de CYPE o hacerlo en Allplan donde os resulte mas cómodo, como podéis ver en este caso me hice una copia y trabaje y simplifique sobre allplan.
- 4.- Conclusiones, nunca la exportación es perfecta, pero si tenéis problemas CYPE os atenderá estupendamente y querrá que le enviéis archivos IFC para trabajar con ellos y corregir errores.

